

## Reparatur Instruktion für ein SUP Hardboard.

Ein Loch oder Spalt in einem SUP Hardboard ist bei weitem kein Weltuntergang und kann mit wenig Material und wenig Aufwand repariert werden.

### WICHTIG:

Sobald du merkst, dass du einen Schaden an deinem Board hast, unbedingt nicht mehr ins Wasser mit dem Board!

Falls schon Wasser in das Board eingedrungen ist, musst du das Board zuerst an einem Trockenen und warmen Ort austrocknen lassen.

---

### Material das du für eine kleine Reparatur benötigst



- Polyester Feinspachtel (erhältlich bei Migros)
    - Spachtel
    - Messer
  - Schleifpapier P240
  - Schleifpapier P80
  - Abdeckband
  - Lack / weiss glanz
-

### Hier ein Beispiel eines Schadens an einem Board

Das Loch ist in diesem Fall ca. 5cm lang und an der höchsten Stelle ca. 1,5cm hoch



Mit einem scharfen Messer lose Fiberglassteile entfernen.



Polyesterspachtel mit dem beiliegenden zwei Komponenten Leim mischen.



Mit der Spachtelmasse grosszügig den Schaden ausfüllen (eventuell zwei Mal)



Die Spachtelmasse gut austrocknen lassen. Mit Abdeckband um den Schaden herum das Board fürs schleifen schützen.

Den gespachtelten Schaden zuerst mit dem groben Schleifpapier P80 abschleifen. Danach mit dem Schleifpapier P240 noch den Feinschliff geben.

Sobald die Oberfläche schön glatt ist mit dem Glanzlack in mehreren Durchgängen sprayen. Zwischen den Sprayvorgängen genügend Pause machen, damit die Farbe immer wieder antrocknen kann.

Sobald vom Schaden nichts mehr zu sehen ist, hast du alles richtig gemacht und das Board ist wieder fit fürs Wasser 😊



**Viel Glück**

